

BAFANG M400 FEJLFINDINGSLISTE



Fejlkode	Beskrivelse af fejlkode	Komponent	Rækkefølge for fejlfinding
07	Overspænding beskyttelse	Batteri, controller	<ol style="list-style-type: none">1. Udskift batteri2. Udskift controller
08	Unormalt motor hall signal	Motor, controller, display	<ol style="list-style-type: none">1. Kontroller at alle stikforbindelser er samlet korrekt2. Skift ledning fra controller til batteri3. Skift display4. Skift motor eller controller
09	Motor fase fejl	Motor, controller, display	<ol style="list-style-type: none">1. Kontroller at alle stikforbindelser er samlet korrekt2. Skift ledning fra controller til batteri3. Skift display4. Skift motor eller controller
10	Motor temperatursensor har nået beskyttelsesværdien	Controller, motor	<ol style="list-style-type: none">1. Køl motoren ned hvis fejlen viser sig under kørsel2. Hvis fejlen vises når cyklen ikke kører, udskift motoren3. Skift controller
11	Unormalt signal fra motortemperatur-sensor	Controller, motor	<ol style="list-style-type: none">1. Køl motoren ned hvis fejlen viser sig under kørsel2. Hvis fejlen vises når cyklen ikke kører, udskift motoren3. Skift controller
12	Strøm føler defekt	Controller	<ol style="list-style-type: none">1. Kontroller at alle stikforbindelser er samlet korrekt2. Opdater controllerens software3. Udskift motoren4. Udskift controller
14	Controller temperatursensor har nået sin beskyttelsesværdi	Controller, motor	<ol style="list-style-type: none">1. Køl motoren ned hvis fejlen viser sig under kørsel2. Hvis fejlen vises når cyklen ikke kører, opdater softwaren3. Skift controller

BAFANG M400 FEJLFINDINGSLISTE



15	Unormalt signal fra controller temperatursensor	Controller, motor	1. Udskift controlleren
21	Unormalt signal fra hjul RPM sensor	RPM sensor, controller, display	1. Justér magnet til korrekt position 2. Kontroller stik til RPM sensor 3. Opdater software
25/26	Momentsensor signal fejl	Motor, controller, display	1. Kontroller at alle stikforbindelser er samlet korrekt 2. Udskift motoren 3. Udskift display 4. Opdater software 5. Udskift controller
30	Kommunikationsfejl	Display, controller	1. Kontroller at alle stikforbindelser er samlet korrekt 2. Opdater software 3. Udskift display 4. Udskift controller