

E-Fly med front motor

Fejlkoder

Fejlkodernr.	Beskrivelse
1	Motor hallsensor fungerer ikke. Motoren vil vibrere og støje.
2	Afbrudt kreds til moment sensor. Systemet fungerer ikke (TMM4 sensor på baghjul / BB sensor)
3	Kortslutning på moment sensor eller ledning til denne.
4	RPM/pedal sensoren fungerer ikke. (Føler bag garniture / BB sensor)
5	Hallsensor for hastighed i motor fungerer ikke. Der er stadig strøm, men displayet viser ikke den aktuelle hastighed.
6	Fejl på bremsekontakt. Når hastigheden overstiger 8 km/t vises error 6 i display